メーカー名	バーコード種類				モニタタッチ種類			備考
	型式	一次元	二次元	インタフェース	V10/V9	TS2060	V8	
マーストーンソリューション	THIR-6781R	○	○	RS-232C ^{*1}	○	○	○	
	THLS-6800	○	-	USB-A	○	○ *2	○	
	MCR-F100U	○	○	USB-A	○	△ *2	-	
	MCR-H200	○	○	USB-A	○	○ *2	○ *3	
	MCR-H700R	○	○	RS-232C ^{*1}	○	○	○	
	MCR-H700U	○	○	USB-A	○	○ *2	○	
キーエンス	BL-600シリーズ	○	-	RS-232C ^{*1}	△	○	○	
	HR-30UB	○	-	USB-A	○	○ *2	○	
	HR-40UB	○	-	USB-A	○	○ *2	○	
	HR-50UB	○	-	USB-A	○	○ *2	○	
	HR-30R	○	-	RS-232C ^{*1}	○	○	○	
	HR-40R	○	-	RS-232C ^{*1}	○	○	○	
	HR-50R	○	-	RS-232C ^{*1}	○	○	○	
	HR-100	○	○	RS-232C ^{*1}	○	○	○	*4
		○	○	USB-A	○	○ *2	○	*5
	HR-100B	○	○	RS-232C ^{*1}	○	○	○	*6
		○	○	USB-A	○	○ *2	○	*7
	SR-1000W	○	○	RS-232C ^{*1}	△	○	○	
	HR-X100	○	○	USB-A	○	○ *10	○ *10	*8
		○	○	RS-232C	△	△	△	
	HR-X100WB	○	○	USB-A	○	○ *10	○ *10	*9
○		○	RS-232C	△	△	△		
DENSO WAVE	GT20B-SM	○	-	RS-232C ^{*1}	○	○	○	
		○	-	USB-A	○	○ *2	○	
Honeywell	XP1950g	○	○	USB-A	○	○	○	

*1 RS-232C接続の場合、バーコードリーダのコネクタに合わせてケーブルの作成が必要です。

*2 TS2060iのみ接続可能(TS2060はUSB-A ポートなし)

*3 MCR-H200設定用シンボル一覧の「USB接続設定を有効にする(特定の表示器用)」を読み取ることで使用できます。

*4 別途キーエンス製 オプション品 HR-1C3RC(USB通信ケーブル)+自作ケーブルが必要になります。

*5 別途キーエンス製 オプション品 HR-1C3UN(USB通信ケーブル)が必要になります。

*6 別途キーエンス製 オプション品 HR-UC1(通信ユニット) + HR-1C3RB(RS-232C通信ケーブル)+自作ケーブルが必要になります。

*7 別途キーエンス製 オプション品 HR-UC1(通信ユニット) + HR-1C3UN(USB通信ケーブル)が必要になります。

*8 別途キーエンス製 オプション品 HR-C2U/C5U/C3UC(USBケーブル)が必要になります。

*9 別途キーエンス製 オプション品 HR-B2(充電電池パック) + HR-UC2(充電クレードル) + HR-XC2U/XC5U/XC3UC(USBケーブル) + OP-88731(ACアダプタ)が必要になります。

*10 バーコードリーダ側の設定で、[レーザーマーカ接続モード] を [有効] に変更する必要があります。