

モニタ機能/項目	X1	V10		TS4000 ^{*1}		V9				TELLUS-HMI			TS2000		V8		
		X115	X112	Standard	Advanced	V910iW	V9071iW	Standard	Lite		Ver. 5	Ver. 4	iPad (Ver. 4)	TS2060i	TS2060	V808iCH	V808CH
				V1015iS V1012iS V1010iS V1008iS	TS415x TS412x TS410x TS407x			V9150iX V9120iS V9100iS V9080iS	V9100iC V9080iC	V9060iT							
画面拡大・スクロール	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	
ベクターパーツ	○	x	x	x	x	x	x	x	x	(*.X1/*TL5のみ)	x	x	x	x	x	x	
2次元コード作成 ^{*1}	○	○	○	x	x	x	x	x	x	(*.X1/*V10のみ)	x	x	x	x	x	x	
オーバーラップ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
透過表示	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	x	x	x	
同時表示枚数 (グローバルオーバーラップ含む)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	4	4	4	4	
ビデオオーバーラップ	x	+GUX-xx ^{*2}	x	+GUR-xx	x	+GUR-xx	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
スイッチ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
インターロックの条件数	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	
オフセット値指定デバイス ^{*1}	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	x	
トランジション (スクリーン/オーバーラップ切替時)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	
ランプ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Nステートランプ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	
オフセット値指定デバイス ^{*1}	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	x	
データ表示	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
オフセット値指定デバイス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
7セグフォント	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	
入力	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
リストボックス ^{*1}	○	○	○	x	x	x	x	x	x	(*.X1/*V10のみ)	x	x	x	x	x	x	
ドロップダウンリスト ^{*1}	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	
入力対象からキーボード表示時の インターロック	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	
入力対象の項目選択機能	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	
システムキーボード	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	
日本語変換機能	○ ^{*3}	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ^{*3}	○ ^{*3}	○ ^{*3}	○	○	○	○	
グラフ(円/棒/パネルメータなど)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
トレンド ブロック数	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12 ^{*4}	12 ^{*4}	12 ^{*4}	12 ^{*4}	
ロギング	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
変換 (演算、レンジ変換)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	
リアルタイム	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
常時表示	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	
グラフの線幅	1~8	1~8	1~8	1~8	1~8	1~8	1~8	1~8	1~8	1~8	1~8	1~8	細/太	細/太	細/太	細/太	
アラーム ブロック数	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12 ^{*4}	12 ^{*4}	12 ^{*4}	12 ^{*4}	
エラー条件 (ON/OFF/範囲指定)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	
流れるメッセージ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ^{*5}	○ ^{*5}	○ ^{*5}	○ ^{*5}	
音声再生	○	○	x	○	x	○	x	x	○	○	○	○	x	x	x	x	
E-Mail送信	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	○	x	○	x	
録画 (USBカメラ映像)	x	○	x	△ ^{*6}	△ ^{*6}	○	○	○	○	x	x	x	x	x	x	x	
アラーム発生時の動作 (ビット出力/スクリーン切替など)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	
タッチ動作 (スクリーン切替)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	
時間表示/カレンダー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
PLCカレンダー	x	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	○	○	○	○	
内蔵カレンダー (本体)	○ ^{*7}	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	○	○	○	○	
NTPサーバ	○ ^{*7}	○	○	○	○	○	○	○	○	△ ^{*8}	△ ^{*8}	△ ^{*8}	x	x	x	x	
レシビ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
内蔵ストレージ ^{*1}	○	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
外部ストレージ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	○	x	○	○	
アイテム表示/非表示	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
多言語切換	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	16	16	16	16	
メモ帳	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
メッセージモード表示	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
コメント表示	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
グラフィック	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
JPEG表示	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○	
アニメーション	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	
ラダーモニタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○	○	○	
HMI検索 (Ethernet) ^{*1}	○	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
ラダー転送	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	○	○	○	○	
スケジューラ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	
操作ログ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
セキュリティ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
MES	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	○	x	
MESスタンドアロン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	
PDFビューア	x	○	○ ^{*11}	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	x	x	x	
動画ビューア	x	○	x	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	x	x	x	
ピクチャビューア	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	x	
ストレージビューア	x	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	x	x	x	
E E-Mail送信	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	○	x	○	x	
h E-Mail送信+ファイル添付	x	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	x	x	x	
t VNCサーバ	△ ^{*8}	○	○	○	○	○	○	○	○	△ ^{*8}	△ ^{*8}	△ ^{*8}	○	x	x	x	
e FTPサーバ	△ ^{*8}	○	○	○	○	○	○	○	○	△ ^{*8}	△ ^{*8}	△ ^{*8}	○	x	○	x	
r Webサーバ ^{*1}	x	○	○	x	x	x	x	x	○	x	x	x	x	x	x	x	
n データ転送サービス (FTPクライアント)	△ ^{*8}	○	○	○	○	○	○	○	x	△ ^{*8}	△ ^{*8}	△ ^{*8}	x	x	x	x	
e リモートデスクトップ	△ ^{*8}	○	○	○	○	○	○	○	○	△ ^{*8}	△ ^{*8}	△ ^{*8}	○ ^{*9}	x	○ ^{*9}	x	

モニタチ機能/項目		X1	V10		TS4000 ^{*1}		V9			TELLUS-HMI			TS2000		V8			
			X115 X112	Standard		Advanced		Standard	Lite		Ver. 5	Ver. 4	iPad (Ver. 4)	TS2060i	TS2060	V808iCH	V808CH	
				V1015iS V1012iS V1010iS V1008iS	TS415x TS412x TS410x TS407x	V9101iW	V9071iW	V9150iX V9120iS V9100iS V9080iS	V9100iC V9080iC	V9060iT								
E t h e r n e t	ネットワークカメラ	△ ^{*8}	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△ ^{*8}	△ ^{*8}	△ ^{*8}	○	x	○	x
	ネットワークプリンタ	△ ^{*8}	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△ ^{*8}	△ ^{*8}	△ ^{*8}	x	x	x	x
	VPN リモートアクセスサービス	△ ^{*8}	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△ ^{*8}	△ ^{*8}	△ ^{*8}	x	x	x	x
	クラウドデータ活用サービス	△ ^{*8}	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△ ^{*8}	△ ^{*8}	△ ^{*8}	x	x	x	x
	OPC UAクライアント	○	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	OPC UAサーバ	○	○ ^{*12}	○ ^{*12}	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	データアクセス機能	○	○ ^{*12}	○ ^{*12}	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Event機能	x	○ ^{*12}	○ ^{*12}	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Method機能	x	○ ^{*12}	○ ^{*12}	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
クライアント/サーバ同時設定	x	○ ^{*12}	○ ^{*12}	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
PDF	帳票	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x
出力	帳票+署名 (メモ帳)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x
X 1 ズ リ リ	画面2分割表示	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	マルチディスプレイ (HDMI)	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	アプリケーション起動	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	IoT MQTTクライアント	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Webブラウザ	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
TS	停止機能 (試用期限)	x	x	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	○	○	x	x	x
	ソフトファンクションスイッチ	x	x	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
本体	ファンクションスイッチ	x	○	x	x	x	○	○	○	○	○	x	x	○	○	○	○	○
接 続 ポ ー ト	D-Sub9ピン(シリアル接続)	x	○	○	○	+DUR-00	○	○	+DUR-00	パソコンのシリアル3ポート で接続可			+DUR-00	x	x	x	x	
	モジュラージャック8ピン(シリアル接続)	○	○	x	○	○	○	○	○				○	○	x	x		
	端子台 (シリアル接続)	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x	○	○		
	USB-A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	
	USB-miniB	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x		
	USB-B	x	x	x	x	x	x	x	x	○	○	○	○	x	x	○	○	
	LAN	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	TCP/IPのみ	○	x	○	x		
	通信I/Fユニット	x	+CUR-xx	x	+CUR-xx	+CUR-xx	+CUR-xx	+CUR-xx	+CUR-xx	○	○	○	+CUR-xx	x	x	x	x	
	ビデオ/RGBユニット	x	+GUX-xx ^{*2}	x	+GUR-xx	x	+GUR-xx	x	x	○	○	○	x	x	x	x	x	
	AUDIO ポート	○	○	x	○	x	○	x	x	○	○	○	x	x	x	x	x	
	Bluetooth	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	○	x	x	x	x	x	
HDMI	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	○	x	x	x	x	x		
周 辺 機 器	プリンタ	△ ^{*8} ^{*10}	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	○	○	○	○	
	PictBridge対応プリンタ	x	○	x	○	○	○	○	○	○	○	x	x	○	○	○	○	
	シリアルバーコード	△ ^{*8}	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	○	○	x	x	
	USBバーコード	△ ^{*8}	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	○	x	x	x	
	USBマウス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	
	USBキーボード	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	
	USBカメラ	△ ^{*8}	○	x	△ ^{*6}	△ ^{*6}	○	○	○	x	x	○	x	x	x	x	x	
V-I/O	x	○	○	○	○	○	○	○	x	x	○	○	○	x	x			
ス ト レ ジ	内蔵ソケット	x	SD	x	SD	SD	SD	SD	○	○	○	SD	x	CF	CF	CF		
	USB メモリ (市販品)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x		
フ ォ ン ト	TrueType フォント	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x		
	ビットマップフォント	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○	○	○		
	ゴシックフォント	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	ストロークフォント	○	○	x	○	○	○	○	○	x	x	○	○	x	○	○		
	Windowsフォント	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		

*1 Smart Editorのみ対応

*2 V10シリーズの型式に「G」が付くタイプのみ対応 (例: V1010iSxxxG)

*3 スクリーンキーボードまたはUSBキーボードを使用して可

*4 トレンド履歴とアラーム履歴の合計数 (バッファリングエリア設定が最大12のため)

*5 コンポーネントパーツを使用して可

*6 タッチスイッチがアナログ抵抗膜の場合のみ可 (V9100iW/V9070iW)

*7 System Configurator画面で設定

*8 Windows OSまたはiPad OSのため、各アプリを使用して可

*9 ライセンスキーの購入が必要

*10 MR-400はモジュラージャックのみ

*11 TS4xx1(P)iのみ

*12 V10xxiSLPD, TS4xxx1Piのみ

モニタチ、TELLUSには、その他注意事項があります。
詳しくは各マニュアルを参照してください。