

F 一 富士電機 MONITOUCH EXPRESS

設定内容

手順

【必要な設定】

- ① フォント設定 --- システム言語の多言語化対応の設定と転送フォントの設定
- ② 多言語編集 --- 各言語で表示するシステム言語の設定

【設定内容】

- フォント設定
 「システム設定」→「フォント設定」で以下の設定をします。
 1)「フォント」タブで "システム言語を多言語
 2)「転送フォント」タブでシステムに
 - 1) 「フォント」タブで"<u>システム言語を多言語</u> <u>編集設定に合わせる</u>"にチェックを入れます。





② 多言語編集

「ホーム」→「登録項目」→「多言語」をクリックし、「多言語編集設定」でシステム言語として 使用する言語を設定します。



対象箇所

ローカル画面	エラー画面	システムメニュー (各メニュー画面含む)	ラダーモニタ画面
0255-50 202-64 142:20 0000 1000-60 142:20 0000 1000-60 1000-60 1000-60 0000 1000-60 1000-60 1000-60 1000-60 0000 1000-60 1000-60 1000-60 1000-60 1000-60 0000 1000-60	**** (2013) ************************************	**** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******* ******* ********* ********* ******** ************ ************************************	MIN R # / / ИКИ # Image: Construction of the state of the
^{【連絡先】} 発紘電 モニタッ	と機株式会社 チコールセンター	TEL : 0120-929-29 ※携帯電話から FAX : 076-274-520 URL : http://www.l	9 512076-274-5130 8 1akko-elec.co.ip