► 富士電機 MONITOUCH EXPRESS

【V9 Ethernet機能応用】 V9 – V9間でリモート監視を行う方法をご紹介します!!



発紘電機株式会社

詳しくは裏へ!! 🕰

FC 富士電機 MONITOUCH EXPRESS



モニタされる側:VNCサーバ

V9で、VNCサーバを許可したユーザーを登録!

ユーザー名 パスワード 管理者権限を与える ディーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	vnc ・・・ NICワーバー ズ 許可する ジ リーー しめから取りてみ
71	WCサーバー X 許可する X 計可する
ra 1 <mark>1/1</mark> 11/2	★ 許可する
	X / C I DRIFCORD / W
113 114 115	FTPサーバー 許可する
16 167	入力監視時間 15 分 書き込みを許可する
	μ5 μ6 μ7 Ξ

「ローカル画面」→「ユーザー設定」

モニタする側:リモートデスクトップ

モニタ用スクリーンをV-SFT-6で作成!





ユーザー認証なしで使うには!

Ver.6.0.30.0以降を使って、[システム設定] → [本体設定] → [環境設定] 「VNCサーバ機能をユーザー認証なしで使用する」にチェック!



- (発行元)
 発紘電機株式会社

 モニタッチコールセンター
- TEL FAX URL
- : 076-274-5208
- : www.hakko-elec.co.jp

: 0120-128-220