



SOFT MONITOUCH

TELLUS and V-Server Ver. 4 V9シリーズ対応!!

- ・V9の機能をPC上で実現 (TELLUS-HMI)
- ・V9とPCをEthernetで接続して、現場の情報を収集・保存 (V-Server)

TELLUS-HMI

モニタッチでは実現できない大画面・高解像度のフルHD表示ができます。



ローカル画面やシステムメニュー、ファンクションスイッチも操作できます。



① [SYS] をクリック後、②「ローカルモード」をクリックすると...

「ローカル画面」を表示できます。

接続可能機器を大幅に拡張!!

V9同等の機種が接続できます。

TELLUS Ver. 3以前では接続できなかったPLC、温調計、インバータ等も接続可能です。


*CUR-xxが必要な機器は接続不可 (OPCN1/CC-Link/Tリンク/Profibus-DP/SXバス/DeviceNet/FL-net/EtherCAT)

TELLUS Ver.4をインストールすると、Ver. 3/Ver. 2も使用可能です。

バージョン (ファイル名)	対応画面データ
TELLUS Ver. 4 (Tellus4.exe)	V9シリーズ (*.V9ファイル)
TELLUS Ver. 3 (Tellus3.exe)	V8シリーズ/TS2060 (*.V8ファイル)
TELLUS Ver. 2 (Tellus.exe)	V7シリーズ/V6シリーズ (*.V7/*V6ファイル)

V-Server

現場にモニタッチがあれば、Ethernet経由で現場の情報をPCに収集できます。



【連絡先】

発紘電機株式会社
モニタッチコールセンター

TEL : 0120-128-220
FAX : 076-274-5208
URL : <http://www.hakko-elec.co.jp>