


【運用改善のご提案】

画面切替時にパスワード入力できる機能で、現場作業者ごとに画面遷移を制御！

Before

メンテナンスの画面は誰でも操作できてしまう…



「データ出力」と「詳細設定」の画面はパートさんに触ってほしくないなあ…

PLCプログラムは容易に変更できないし…

◆パート従業員：Aさん
設備に精通していない。
簡単な操作と各モニタ画面の
確認だけをお願いしたい。

◆社員：Bさん
安全講習を受講済み。
設備に加えてメンテナンス作業にも
熟知している。


管理者

「セキュリティ機能」を使えば！

After

画面切替時のログイン操作で、作業者に応じて画面遷移を制御できます。

ログイン画面



パスワードが分からないため
「詳細設定」画面に遷移
できない

Aさん



Bさんのユーザー名と
パスワードでログイン

Bさん



画面データの変更だけで、パスワード入力画面が作成できる！
設備を熟知した人だけが画面遷移できるので安心！！

管理者

必要な設定

1. セキュリティ設定

[システム設定]→[その他]→[セキュリティ設定]

ユーザID	パスワード	レベル
admini	abcd1234	レベル10
user	user001	レベル1

※詳しくは『V9リファレンスマニュアル2』参照

「ユーザID」、「パスワード」、
「セキュリティレベル（1～15）」を登録

セキュリティレベル
1 レベル低
:
15 レベル高

豆知識



ユーザID とパスワードはV9本体で登録することもできます。
本体では管理者権限のあるユーザーのみ登録/編集/削除が行えます。
※詳しくは『V9トラブルシューティング/メンテナンスマニュアル』参照

作画ソフトがなくても、ユーザIDとパスワードが登録できて便利！！

2. スクリーン設定

[画面設定]→[スクリーン設定]→[メイン]タブ

No.	種類	設定
条件1	セキュリティレベル	>= 10

条件は以下から選択可
レベル >= [指定のレベル]
レベル = [指定のレベル]

* AND・OR設定で最大5つまで条件を登録できます。



簡単な設定で、安心・安全な設備づくりを目指ませんか？